

<b>Tipificação resumida:</b> Conduzir o veículo com descarga livre			<b>Cód. Enquadramento:</b> 665-31
<b>Amparo legal:</b> Art. 230, XI			
<b>Tipificação do enquadramento:</b> Conduzir o veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante			
<b>Natureza:</b> Grave	<b>Penalidade:</b> Multa	<b>Medida administrativa:</b> Retenção do veículo	
<b>Infrator:</b> Proprietário	<b>Competência:</b> Órgão ou entidade de trânsito estadual e rodoviário		
<b>Pontuação:</b> 5	<b>Constatação da Infração:</b> Mediante abordagem		
<b>Quando autuar</b>	<b>Não autuar</b>	<b>Definições e Procedimentos</b>	<b>Campo 'Observações'</b>
Veículo sem o silenciador.	<p>Veículo com o silenciador apresentando qualquer dano que comprometa a sua eficiência, utilizar enquadramento específico: 665-32.</p> <p>Veículo sem qualquer outro equipamento obrigatório, utilizar enquadramento específico: 663-71, art. 230, IX.</p>		
<b>Regulamentação:</b>			